

Ограничитель хода карабина ver 0233 Паспорт

Назначение, основные параметры изделия.

Общий вид изделия показан на рисунке 1.

Изделие предназначено для фиксации положения карабина на стропе или веревке.




Рисунок 1.

Ответственность. Перед использованием данного снаряжения необходимо пройти курс специальной подготовки. Изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем специалиста.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности - это личная ответственность пользователя.

Проверка изделия. Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, следов коррозии и износа. Также необходимо убедиться в отсутствии следов воздействия высоких температур, химикатов и т.п.

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его присоединениями к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

Эксплуатация. Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет деформаций, следов износа и т. д.

Ограничитель хода карабина предназначен для использования с карабинами трапецевидной формы. Нельзя допускать приложение силы к ограничителю, т.к. изделие не предназначено для восприятия нагрузки.

Использование ограничителя хода карабина совместно с веревкой показано на рисунке 2.

Использование ограничителя для фиксации положения карабина на стропе показано на рисунке 3. Установка отображена на примере страховочной привязи «Промальп Мастер 2020» (артикул ver 0824).

Ограничитель хода карабина обеспечивает наиболее правильное взаимное положение карабина и веревки (карабина и силового элемента страховочной системы) с точки зрения приложения силы в каждый момент времени.




Рисунок 2.




Рисунок 3.

Комплектность. Комплект изделия указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт
Ограничитель хода карабина	1
Упаковка	1
Паспорт	1

Хранение. Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

Гарантии изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использования заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Срок службы изделия - 10 лет.

ООО «Вертикаль»
Россия, 610044, г. Киров, ул. Луганская, 51, корп. 3, оф. 1
Тел./факс: (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Отметка ОТК: _____